


Fig. 9.21 Schema elettrico, parte cassette, della radio portatile Bajazzo CR4000 della Telefunken.

| | |
|---|---|
| T 703 | Oscillatore di cancellazione |
| IC 701 | Amplificatore riproduzione e registrazione controllo automatico di livello |
| HSK 701 | Testina riproduzione e registrazione |
| LK 702 | Testina di cancellazione |
| Mi 1 | Microfono |
| Bn 701 | fono/nastro |
| S 701 | Commutatore riproduzione |
| S 702 | Commutatore registrazione/riproduzione |
| S 704 | Commutatore microfono |
| S 705 | 1. Variazione frequenza oscillatore di cancellazione<br>2. Commutatore microfono esclusa |
| S 709 | Commutatore CrO. |
| S 708 | Commutatore ingresso |